

NクリーンSW 有効濃度測定用キット



《内 容》

- | | | | |
|-----------|----|--------|----|
| ・測定用採水容器 | 1個 | ・専用ケース | 1個 |
| ・錠剤 10錠入り | 5個 | ・粉碎棒 | 1本 |

《御使用方法》

1. 弊社『NクリーンSW』が投入されている処理水を写真右隅の測定用採水容器にて、上部の灰色のキャップを外して採水します。
2. 次に錠剤を1個開封し、『NクリーンSW 濃度 (mg/ℓ)』と記入されている方へ投入します。
3. 容器の中に錠剤を投入しましたら、写真手前の白い粉碎棒にて錠剤を砕いてください。
4. 錠剤を砕いた後に、測定用採水容器のキャップを閉め採水した水が着色（黄～緑～青）しますので、比色を行います。
5. 比べていただいた結果が現在投入されています弊社『NクリーンSW』の現在の有効濃度の指標となります。
ここで結果が黄～薄黄緑色(0～10mg/ℓ)ですと必要濃度が不足していますので追加投入を行って下さい。
※別途オプション錠剤を用いて、pH (6.8～8.2)、アルカリ度 (0～250mg/ℓ) 計ることが出来ます。

有限会社ニックリ

〒424-0052 静岡県静岡市清水区北脇 704-3

電話：054-348-0531 FAX：054-348-0532